

Настройка цифровых каналов

1. Откройте настройки телевизора и выберите раздел поиска каналов.

2. Выберите пункт ручного поиска.

3. Укажите параметры поиска:

Частота начальная - 354000kHz

Частота конечная - 610000kHz

Скорость - 6950

Модуляция - 256 QAM

4. Произведите поиск каналов.

ЧАСТОТА КГЦ	МОДУЛЯЦИЯ QAM	СКОРОСТЬ
354000	256	6950
362000	256	6950
370000	256	6950
386000	256	6950
418000	256	6950
434000	256	6950
450000	256	6950
458000	256	6950
482000	256	6950
498000	256	6950
514000	256	6950
530000	256	6950
562000	256	7000
578000	256	7000
594000	256	7000
610000	256	7000